

TUTORIAL CALORTRANS® HEATPRESS

▶ **COMO PROGRAMAR TEMPO E TEMPERATURA das suas CALORTRANS® (Ver Pagina 12 do Manual Utilizador)**

1. Pressione e segure (10 segundos) o menu botão (⚙️). A configuração de temperatura aparecerá agora (SP). Use a seta teclas para aumentar ou diminuir a temperatura de prensagem.
2. Pressione o botão menu (⚙️) novamente para definir o tempo (ST). Use as teclas de seta para diminuir ou aumentar o tempo de prensagem.
3. Pressione o botão de menu (⚙️) novamente. Para redefinir o contador de trabalhos, pressione para cima ou para baixo.
4. Pressione o botão de menu (⚙️) uma última vez e a **prensa está pronta para uso!**

PS: Cada técnica de transferência tem as suas próprias configurações relativas à temperatura, tempo e pressão. Por exemplo: (Ver TABELA incluída no TUTORIAL seguinte)



41°09'54.6"N 8°37'03.3"W



hexagonosis.com



comercial@hexagonosis.com



+351 220944066