



GUIA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

QUICK INSTALLATION GUIDE / GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA



EG-AW003

SISTEMA DE ALARMA WIFI PROTECT
SMART WIFI ALARM SYSTEM PROTECT

INDICE / INDEX

. ESPAÑOL	3
. ENGLISH	14
. PORTUGUÊS	24

SISTEMA DE ALARMA WIFI PROTECT
EG-AW003

SMART WIFI ALARM SYSTEM PROTECT
EG-AW003

SISTEMA DE ALARME WIFI PROTECT
EG-AW003

Introdução

Obrigado por escolher Energeeks.

Fazemos todo o possível para que os nossos dispositivos atendam às expectativas de nossos clientes e esperamos que este seja o caso. Não obstante, se tiver alguma dúvida, sugestão ou opinião que deseja nos enviar, entre em contato conosco através de support@energeeks.com e ficaremos satisfeitos em poder ajudá-lo.

Este é um guia de instalação rápida para si. Por favor, leia atentamente este guia antes de usar nossos produtos.

Você pode consultar toda a nossa gama de produtos em www.energeeks.com.

Esperamos que aproveite ao máximo o seu novo dispositivo!

Garantía

Duração: O período de garantia é de 36 meses para usuários que não realizem uma atividade profissional ou comercial com o equipamento. Em qualquer outro caso, o período de garantia é de 6 meses.

Cobertura: A garantia obriga ao fabricante ENERGEEKS S.L. a reparar o substituir gratuitamente todos os componentes sujeitos a defeitos

verificados. Será responsabilidade do Serviço de Assistência de ENERGEEKS efetuar a reparação ou substituição no menor tempo possível, compativelmente com os compromissos internos do serviço.

Ficam excluídos da garantia:

- Os materiais de consumo.
- Os danos a pessoas, outros seres vivos e coisas provocadas por um uso incorreto ou indevido, uma instalação incorreta, modificações não aprovadas pelo fabricante, imperícia ou inobservância das normas contidas nas instruções de uso e funcionamento.

Vencimento:

A garantia caduca em caso de que:

- Ao termo do período cumpla el período de garantia de 36/6 meses a contar da data de venda.
- Não se hajam observado as instruções contidas no presente manual.
- Se haja constatado um uso impróprio ou indevido do produto.
- O produto se haja utilizado fora dos parâmetros definidos nas especificações do produto e no pedido.
- Se haja manipulado ou alterado as características do equipamento por pessoas não autorizadas.



Conforme às prescrições da diretiva 2012/18/UE sobre resíduos de aparelhos eléctricos e electrónicos (RAEE) e à aplicação da transposição da legislação nacional, os produtos que se voltam inservíveis devem ser dispostos separadamente e enviados a uma empresa especializada para efetuar uma reutilização ecológica.



Entregue as embalagens, produtos e acessórios em desuso a uma empresa especializada para que leve a cabo um reciclado respeitoso do meio ambiente.

Não elimine os produtos em desuso com os resíduos domésticos.

Características

Conectividade: Wi-Fi 2.4 Ghz

Compatível com assistentes de voz: Google e Alexa

Conteúdo da caixa

1 x central de alarme Wi-Fi

1 x Sensor de Abertura de Porta

1 x sensor de movimento

1 x controle remoto

1 x kit de hardware

1 x adesivo de dupla face

1 x guia de instalação

Cabo, adaptador e baterias incluídas

Informação de Segurança

IMPORTANTE: leia atentamente e siga todas as instruções e avisos fornecidos neste manual antes de usar o produto. O não cumprimento das instruções e advertências fornecidas a seguir pode resultar numa operação incorreta e / ou danos ao próprio produto.

Descarrega a nossa APP

Descarrega e instala a nossa APP Energeeks 3.0, disponível em Google Play e Apple Store.



Depois de baixado, o aplicativo solicitará que você se registre como usuário. Digite seu e-mail e senha e selecione o país onde você mora. Um código de confirmação será enviado para o e-mail que deve ser inserido no aplicativo para a conclusão do processo. Se você não receber o código, verifique o spam.

Guia de instalação rápida

Antes de começar Baixe o aplicativo “Energeeks 3.0” no seu celular, ele está disponível no Google Play, APP Store e APP Gallery.

O aplicativo solicitará as permissões necessárias para seu funcionamento, ou dos dispositivos a serem instalados, é necessário conceder as permissões solicitadas para garantir o correto e completo funcionamento do aplicativo e/ou dos dispositivos.

A permissão de localização é importante na hora de instalar um aparelho pois, além de ser necessária para que o celular compartilhe o SSID da sua rede Wi-Fi com o aplicativo, ela também serve para definir a data e hora do aparelho com base na localização geográfica localização da instalação.

Depois que o dispositivo estiver instalado, você poderá desativar a permissão de localização, se desejar, embora isso leve à perda de alguns recursos inteligentes baseados em localização.

Instalação

Instalação bluetooth:

Para facilitar a instalação, o sensor possui conectividade bluetooth, recomenda-se ativar o bluetooth do celular, e conceder ao aplicativo permissão de “dispositivos próximos” em dispositivos Android, e permissões de “rede local” e “bluetooth” em dispositivos Apple.

Uma vez conectado ao wi-fi de 2,4 GHz e com o bluetooth ativado, abra o Energeeks 3.0 e siga as etapas abaixo:

- Insira as pilhas no sensor, em seguida mantenha pressionado o botão de reset do sensor por aproximadamente 5 segundos, até que o led indicador comece a piscar rapidamente.
- No aplicativo, pressione o “+” no canto superior direito e selecione “adicionar dispositivo”.
- O aplicativo detectará o sensor automaticamente, então pressione o botão vermelho “adicionar” e siga as instruções do aplicativo.

Caso o aplicativo não detecte o sensor, pode ser porque o aparelho não está em modo de instalação (o led pisca rapidamente), ou porque o bluetooth não está ativado. Corrija-o e tente novamente ou continue com a instalação do EZ.

Instalação EZ (EasyMode)

Uma vez conectado ao Wi-Fi de 2,4 GHz, abra o Energeeks 3.0 e siga as etapas abaixo:

- No aplicativo, pressione o “+” no canto superior direito e selecione “adicionar dispositivo”.
- Selecione “Sistema de Alarme Wifi” e siga as instruções do aplicativo.

Falha na conexão: Se o processo de instalação falhar, verifique se a rede Wi-Fi é de 2,4 Ghz e se a senha da sua rede Wi-Fi está correta.

O EZ Install pode falhar se as configurações do seu firewall forem muito restritivas ou se o aplicativo não tiver permissões de navegação na rede e/ou acesso a dispositivos próximos. Nesse caso, instale o dispositivo no modo “Ponto de acesso”.

Instalação de AP (modo de ponto de acesso)

Uma vez conectado ao Wi-Fi de 2,4 GHz, abra o aplicativo Energeeks 3.0 e siga as etapas abaixo:

- No aplicativo, pressione o “+” no canto superior direito e selecione “adicionar dispositivo”.
- Selecione Sistema de Alarme Wi-Fi.
- Certifique-se de que o nome da sua rede 2.4Ghz apareça, digite sua senha Wi-Fi e pressione próximo.
- No canto superior direito, toque no modo EZ e selecione o modo AP e siga as instruções no aplicativo.

Importante: as funções inteligentes dos roteadores atuais podem impedir a conexão do dispositivo, mesmo que todas as etapas estejam corretas. Eles também podem fazer com que um dispositivo fique offline de vez em quando sem motivo aparente.

Se isso acontecer com você, entre em contato com nosso serviço de suporte técnico.

Informação adicional e documentação

Descarga o manual completo, a ficha técnica ou a declaração de conformidade usando este código QR e seleccionando o teu dispositivo ou visitando a nossa web.



Não se esqueça de visitar o nosso canal no Youtube 'Energeeks Iberia' para descobrir os nossos produtos, como funcionam, a sua instalação... e muitas ideias de utilização!



Para todas as consultas:



Mais informação:
www.energygeeks.com



