


Referência	2615057032
Código de barras	8710364016624



Dados técnicos

Dados técnicos

Diâmetro do encabadouro	3,2 mm
Comprimento de trabalho	10.0 mm
Comprimento do acessório	58.0 mm
Material	Carboneto de tungstênio
Utilização do mandril	Não necessita de mandril
r.p.m. máximas	20,000 r.p.m.
Quantidade	1



Dimensões da embalagem

Comprimento da caixa do produto	1 cm
Altura da caixa do produto	10 cm
Largura da caixa do produto	5 cm

Informações de utilização

Período de utilização	2
-----------------------	---



Informação de vendas

Posicionamento

- Para a remoção de argamassa em mosaicos

Benefícios para o utilizador

- O que podes fazer com ela?
- Esta ponta é utilizada para remover argamassa entre azulejos em, p. ex., casas-de-banho e instalações sanitárias. Ideal para substituir a argamassa de paredes e pavimentos ou remover a argamassa para substituição de azulejos partidos.
- A ponta do acessório para argamassa 569 é geralmente inferior à distância entre azulejos (diâmetro da cabeça: 1,6 mm). A 570 foi concebida para penetrar na argamassa dos pavimentos e é mais pequena (diâmetro da cabeça: 3,2 mm).
- Estas pontas foram concebidas para pequenos trabalhos de reparação. Caso tenha uma necessidade remoção de grande escala, poderá precisar de várias pontas para remover toda a argamassa.
- Como usar?
- Usar com a Multifixação de remoção de argamassa Dremel (modelo 568).
- A multifixação angulada foi concebida de modo a que a ponta seja suavemente puxada através da argamassa – nunca empurrada. A ação de empurrar arruinará a ponta. Existem dois pontos guia na multifixação que ajudam a manter a ponta entre os azulejos.
- Tenha cuidado para evitar que ponta toque no azulejo. Este acessório é uma ponta de carbono maciço e danificará o azulejo se entrar em contacto com este se a ferramenta estiver ligada.
- É recomendada uma velocidade de avanço lenta através da argamassa e com uma maior atenção em casas mais antigas, devido aos espaçadores metálicos que ainda possam existir na argamassa a ser removida.
- Para remover uma maior profundidade de argamassa, comece por remover a argamassa superficial. Depois ajuste a guia para uma profundidade maior e realize uma segunda passagem.
- Para os cantos, será necessário retirar a guia. Mantenha a mão firme e puxe a ferramenta cuidadosamente para si.
- Materiais em que pode ser utilizada
- Argamassa
- Velocidade recomendada
- 15-20.000 r.p.m.

Benefícios para o utilizador

- Remove facilmente argamassa da parede e do pavimento com o acessório de remoção de argamassa Dremel
- Um cortador de alta velocidade
- Ângulo de 30 graus para remoção controlada de argamassa
- Guias com 180 graus de distância para manter a ponta centrada