

# 26151453JB – Multifixação para afiar serras de corrente DREMEL®

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Referência                         | 26151453JB    |
| Código de barras                   | 8710364082353 |
| Calibre de ajuste                  | ✓             |
| Espaçadores                        | ✓             |
| Guia do ângulo de afiamento        | ✓             |
| Pedras de afiar serras de corrente | ✓             |



## Dados técnicos

### Dados técnicos

|              |      |
|--------------|------|
| Comprimento  | 6 cm |
| Largura      | 4 cm |
| Profundidade | 3 cm |

### Dimensões da embalagem

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Comprimento da caixa do produto | 9 cm  |
| Altura da caixa do produto      | 12 cm |
| Largura da caixa do produto     | 4 cm  |



## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Afie fácil e rapidamente as suas serras de corrente rombas

### Benefícios para o utilizador

- O que permite fazer?
- Ressuscite facilmente uma serra de corrente embotada e lenta com a sua multiferramenta Dremel e a multifixação para afiar serras de corrente. Depois de acoplar rapidamente a guia angular à sua multiferramenta Dremel, dê uma nova vida à sua serra de corrente usando 1 dos 4 acessórios incluídos de afiar/esmerilar pedra. Muito mais rápido e prático em comparação com os métodos tradicionais.
- Depois de acoplar rapidamente a guia angular à sua multiferramenta Dremel, dê uma nova vida à sua serra de corrente usando 1 dos 4 acessórios incluídos de afiar/esmerilar pedra. Muito mais rápido e prático em comparação com os métodos tradicionais.
- Como usar?
- Escolha um dos 4 acessórios de pedra de esmerilar incluídos com base no espaço entre as lâminas de corte da serra de corrente. O manual incluído fornece orientações sobre qual acessório utilizar. Insira o acessório na sua multiferramenta Dremel, aperte-o e monte a multifixação. Obtenha os melhores resultados afiando num ângulo de 30° e aplicando vários golpes lentos em cada lâmina até que estas fiquem afiadas.
- Insira o acessório na sua multiferramenta Dremel, aperte-o e monte a multifixação. Obtenha os melhores resultados afiando num ângulo de 30° e aplicando vários golpes lentos em cada lâmina até que estas fiquem afiadas.

### Benefícios para o utilizador

- Ganhe a capacidade de afiar várias correntes de tamanhos diferentes em serras de corrente com a sua multiferramenta Dremel e a multifixação para afiar serras de corrente.
- Obtém uma serra de corrente com a sensação de nova depois de afiar as lâmina num curto espaço de tempo.
- Aumente o tempo de vida da suas serras de corrente ao dispor da capacidade de afiar com precisão e exatidão.
- Fixe rapidamente inserindo um acessório e enroscando a guia angular na ponta da sua multiferramenta Dremel.
- Conteúdo: 1x multifixação de guia angular para afiar, 1x indicador para ajuste, 1x chave, 4x pedras de esmerilar de 4,0 mm (453), 4,5 mm (457), 4,8 mm (454) e 5,6 mm (455), 2x espaçadores, 1x manual/guia de iniciação rápida.