

Referência	26150568JB
Código de barras	8710364082414
Guia de corte angular	✓
Ponta de carboneto de 1,6 mm para remoção de argamassa 569	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Comprimento de trabalho	19.0 mm
Comprimento	5 cm
Largura	5.5 cm
Profundidade	7.5 cm

Dimensões da embalagem

Comprimento da caixa do produto	9 cm
Altura da caixa do produto	12 cm
Largura da caixa do produto	6 cm



Informação de vendas

Posicionamento

- Remova a argamassa entre os azulejos, enquanto mantém o controlo total e a precisão

Benefícios para o utilizador

- O que permite fazer?
- Remova argamassa a partir da palma da sua mão, com facilidade e precisão, utilizando a sua multiferramenta Dremel e o kit de remoção de argamassa das paredes e do chão (568). O ângulo de corte a 30 graus da guia fornecida permite-lhe executar cortes robustos e controlados quer lhe permite seguir e remover facilmente a linha de argamassa, minimizando o risco de partir um azulejo ou danificar a superfície na qual está a trabalhar.
- Como usar?
- "Remova a tampa para ponta da sua multiferramenta Dremel, insira e aperte o acessório, enrosque a guia de corte e ajuste até 13 mm de profundidade. Use sempre as duas mãos para puxar a sua multiferramenta Dremel ao longo da linha de argamassa, fazendo uso das amplas janelas para obter a máxima visão do corte para uma remoção perfeita da argamassa com máxima segurança.

Benefícios para o utilizador

- Remova a argamassa rapidamente e em segurança utilizando a sua multiferramenta Dremel com um risco mínimo de lascamento ou de danos nos seus azulejos, quando comparado com os métodos tradicionais.
- Ângulo fixo a 30° das guias para assegurar uma remoção precisa e controlada da argamassa.
- Nunca perca de vista a sua linha de argamassa, graças às amplas janelas na guia que lhe proporcionam maior confiança e segurança.
- Ajuste a profundidade até 13 mm para adaptar às diferentes linhas de argamassa que é necessário tratar
- Conteúdo: 1x guia para remoção de argamassa, 1x acessório para remoção de argamassa (569)