SISTEMAS E CONTROLO / SISTEMAS DE ZONAS / DIGITAL

AUX-DANTE-0X2

ADAPTADOR DE 2 CANAIS DANTE PARA ANALÓGICO



- Converte Dante em analógico para alimentar diretamente etapas de potência ou colunas ativas.
- 2 saídas XLR macho: ligação padrão profissional e rápida.
- Conector RJ45 para uma integração fácil na rede de dados.
- Alimentação por PoE: menos cablagem e montagem mais rápida.
- Compatível com Dante Controller para encaminhamento e configuração.
- Compatible con Dante Domain Manager (DDM) para entornos gestionados.
- Compatibilidad AES67 para interoperabilidad AoIP.
- Nivel de entrada profesional +16 dBu máx / 4,88 V RMS.

+ Info:
https://fonestar.com/AUX-DANTE-0X2

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Instalações esportivas



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Adaptador Dante D/A: 2 canais Dante para analógico, RJ45 para 2 x XLR macho, PoE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

FUNÇÃO PRINCIPAL	Conversão de áudio digital em rede Dante para 2 canais analógicos
NÚMERO DE CANAIS	2
ENTRADAS	Áudio digital em rede Dante, RJ45 (ligação à rede de dados)
SAÍDAS	2 x XLR macho (balanceado)
NÍVEL DE SAÍDA MÁXIMO	+15,5 dBu máx. (4,6 V RMS)
GAMA DINÂMICA	116 dB
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	>116 dB
RESPOSTA EM FREQUÊNCIA	20 Hz - 20 kHz (±0,2 dB)
THD+N	0,007 % @ 1 kHz, +4 dBu
ÁUDIO DIGITAL	48 kHz, 24 bit
LATÊNCIA	< 1 ms
INTEROPERABILIDADE AoIP	Em conformidade com AES67
ALIMENTAÇÃO	Class1 802.3af PoE
UTILIZAÇÃO TÍPICA	Enviar áudio Dante para amplificadores ou colunas a partir da rede



+ Info:
https://fonestar.com/AUX-DANTE-0X2