SISTEMAS E CONTROLO / SISTEMAS DE ZONAS / DIGITAL

W-DANTE-BJ

RECETOR DE ÁUDIO SEM FIO E ADAPTADOR DE ENTRADA AUX PARA DANTE POE





Dante

- Receptor de áudio
- Entrada de áudio auxiliar (2xRCA)
- Transmissão de áudio digital por redes de dados com o protocolo DANTE
- Personalização do nome e senha da conexão sem fio através de software
- Alimentação por PoE

+ Info:
https://fonestar.com/W-DANTE-BJ

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Instalações esportivas



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Recetor de áudio sem fio e adaptador de entrada AUX para DANTE. PoE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Receptor de áudio sem fio. Entrada auxiliar. Transmissor de áudio digital DANTE de 2 canais (L e R). Prioridade na entrada de áudio sem fio. Software para PC: personalização do nome e da palavra-passe da ligação sem fio, ajustes e controlo remoto do reprodutor. Alimentação PoE. Estrutura robusta em metal. Para caixa standard universal quadrada e redonda.
ENTRADAS	1x Receptor de áudio sem fio 1x AUX. Conector 2x RCA, 250 mV
SAÍDAS	1x porta de comunicação Ethernet. Conetor RJ-45.
RESPOSTA	20 - 20K Hz (+/- 0,2 dB)
DISTORÇÃO	THD-N: <0,005% @ 4 dBu
FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM	48 KHz
CONVERSOR AD - DA	24 bit
LATÊNCIA	2 ms
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	>100 dB
CONTROLES	Botão tátil para seleção do modo de funcionamento
TEMPERATURA	Funcionamento: -10 °C ~ 40 °C
HUMIDADE	95% UR máximo (sem condensação)
ALIMENTAÇÃO	PoE (802.3af) Consumo de Potência: 2 W
MEDIDAS	86 x 86 x 44 mm de profundidade
PESO	0,2 kg
OPCIONAL	DOT-BOX-WH: caixa para montagem em superfície.



+ Info:
https://fonestar.com/W-DANTE-BJ