

Nome: Sapato baixo TONGA	Código: MB3013ZC	MB30 CALÇADO DA SÉRIE SIR FUTURE POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY
---------------------------------	-------------------------	---

Descrição

Calçado baixo de design ultra-dinâmico com biqueira de alumínio e placa de compósito com uma espessura constante de tipo PS. Com uma parte superior em couro Action Nubuck com sistema de aperto rápido "Faster" e

inserções reflex. A sola em E-TPU Responder/Borracha confere ao calçado

um excelente efeito de resistência e amortecimento: a entressola em espuma de poliuretano de células fechadas cobre toda a planta do pé, garantindo flexibilidade e amortecimento reativo a toda a volta. A sola de borracha, com as suas ranhuras longitudinais profundas, acentua a flexibilidade da sola e garante uma aderência superior em todos os tipos de superfícies. Antiderrapante de grau SRC.

A palmilha RESPONDER é composta por um composto que combina milhares de

partículas de E-TPU com elasticidade e resiliência muito elevadas.

Forrado e perfurado na zona da sola com notáveis propriedades anti-choque. Anti-estático.

O forro em tecido alveolar de poliéster 3D-TEX com proteção extra na zona do calcanhar permite a ventilação do pé e reduz a transpiração.

Principais características:

- A tecnologia patenteada RESPONDER utilizada na entressola e na palmilha proporciona um amortecimento de resposta excepcional, extrema leveza e flexibilidade em toda a superfície do pé, garantindo um desempenho ótimo mesmo após uma utilização prolongada e intensiva.

- Inserções refletoras prismáticas iridescentes de alta intensidade para uma

maior visibilidade em condições de pouca luz.

- O estabilizador do calcanhar evita a fadiga do pé e melhora a estabilidade.

- A proteção na zona da biqueira protege o calçado dos choques.

- O sistema de aperto rápido "Faster" permite-lhe ajustar o ajuste perfeito, tornando o aperto mais homogêneo e mantendo uma tensão constante ao longo do tempo.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com Regulamento(UE) 2016/425 e sucessivas modificações.

Atualização 20/01/2025 - Desempenho ESD disponível para lotes cronologicamente posteriores ao lote n.º 827472409.

A palmilha original fornecida com o sapato pode ser substituída, sem anular a norma EN ISO 20345, pela palmilha ortopédica SENSOPED ESD da

Franz Seidl GmbH, que está em conformidade com a norma DGUV 112-191.

Para mais informações, contactar: Franz Seidl GmbH Orthopädie-Schuhtechnik | Roritzerstraße 4 | 93047 Regensburg, Alemanha | P. +49 (0) 94151598 | info@schuh-seidl.de | www.schuh-seidl.de

DEVIDO AO ACTUAL STOCK MISTO, É POSSÍVEL QUE ESTE ARTIGO SEJA ENTREGUE NA VERSÃO REESTILIZADA (COMO MOSTRA A IMAGEM) E/OU NA VERSÃO ANTERIOR.



FICHA DE DADOS

II	PRETO/CINZENTO	Em stock: 35 - 48
Quantidade Cartão 10	Conformidade com as normas europeias EN ISO 20345 Valores:S3S HRO FO SR EN IEC 61340-5-1  DGUV 112-191 	Advertências Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utilização, verificar se os sapatos estão em perfeitas condições; se não estiverem intactos, substituí-los. É preciso limpar os calçados com escovas com cerdas macias e água. Não utilizar produtos químicos que possam danificar os materiais. Manutenção
Em forma 11		